

Vertrag über die Vermietung eines Standrohr- und Wasserzählers und über die Entnahme von Wasser aus dem Versorgungsnetz der Stadtwerke Wiehl GmbH (Standrohrvertrag)

Die AggerEnergie GmbH
– Betriebsführung Stadtwerke Wiehl GmbH –

vermietet

Anrede: ☐ Herr ☐ Frau ☐ Eheleute ☐ Firma

Name, Vorname

Ausweis-Nr. Geburtsdatum (ggf. Name, Vorname)

Straße/Hausnr.

PLZ Ort Telefon

Standrohr-Nr. Zähler-Nr. Qn / Q3 =
Größe

Zählerstand Kundennummer (wird von AggerEnergie ausgefüllt)

für folgenden Verwendungszweck:

Standrohr-Wasserzähler ☐ mit ☐ ohne Hydrantenschlüssel erhalten.

Für die Wasserentnahme benutzte Hydranten:

Straße	Ort	Hydranten-Nr.	voraussichtl. Dauer

Die Zählerstände sind jeweils **zum 30.06.** zur Zwischenabrechnung mitzuteilen. Widrigenfalls ist die AggerEnergie berechtigt, diesen Vertrag fristlos zu kündigen und das Standrohr einzuziehen.

Das Standrohr ist entsprechend der **umseitigen Bedienungshinweise** und **ausschließlich im Versorgungsgebiet der Stadt Wiehl** zu benutzen. Mit der Übernahme des Standrohres geht die **Verkehrssicherungspflicht** nach § 823ff BGB auf den Mieter über. Dieser haftet für alle sich während der Mietzeit durch die Aufstellung und Benutzung ergebenden **Schäden**.

Grundlage der Ausgabe sind ferner die **umseitig aufgeführten Preise und Bedingungen**.

Für die Überlassung des Standrohres wird eine Kautions von **550,00 EUR bzw. 900,00 EUR** erhoben, die mit der Abrechnung des Wasserverbrauchs verrechnet wird. Restbeträge werden auf nachstehendes Konto überwiesen.

Kontoinhaber (falls abweichend)
Vorname, Name
Straße, Haus-Nr.
PLZ, Ort

Bankverbindung
Kreditinstitut
DE ____ ____ ____ ____ ____ ____ IBAN

--

Ort, Datum

--

Unterschrift Kunde

--

Ort, Datum der Ausgabe

--

Unterschrift AggerEnergie GmbH

Preise und Bedingungen

Kaution/Sicherheitsleistung QN 6 / Q ₃ 10	900,00 EUR	
Kaution/Sicherheitsleistung QN 2,5 / Q ₃ 4	550,00 EUR	
	netto	brutto*
Bearbeitungsgebühr einmalig	50,00 EUR	53,50 EUR
Miete pro Tag	0,90 EUR	0,96 EUR
Verbrauchspreis je m ³	1,40 EUR	1,50 EUR

* Die Bruttopreise enthalten zusätzlich die gültige Umsatzsteuer (zurzeit 7 %), sie sind auf 2 Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.

Bedienung Standrohr/Unterflurhydrant

- Verkehrssicherung mit Schildern oder Pylonen; bei Aufstellung im öffentlichen Verkehrsraum ist eine Genehmigung des Straßenbaulastträgers erforderlich
- Kappendeckel säubern und öffnen mittels Schieberschlüssel, evtl. Hammer
- Klaue und Klauendeckel säubern, Klauendeckel abheben
- Hydranten wenige Umdrehungen öffnen und diesen spülen, wieder schließen
- Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter aufsetzen und nach rechts festdrehen
- Abgangsarmatur am Standrohr ganz öffnen, Hydrant mit Schieberschlüssel nach links ganz öffnen, entlüften und spülen
- Abgangsarmatur schließen und Schlauch anschließen, Wasser entnehmen
- Hydrant nach rechts bis zum Anschlag schließen, Entleerung des Hydranten beobachten
- Standrohr abschrauben, Klauendeckel aufsetzen, Klappendeckel einsetzen.

Achtung: Bei Nichteinhaltung der Anweisung besteht die Gefahr der Trinkwasserverschmutzung. Bei Frost nach jeder Entnahme die Hydrantenabspernung sofort schließen und Abgangsarmatur öffnen, damit Hydrant entleert.
Verkehrsgefährdung durch Glatteis vermeiden.
Verschmutzung des Standrohres und des Hydranten vermeiden.

Festgestellte Mängel an der Kappe oder dem Hydranten bitte der AggerEnergie anzeigen!

Rückgabe des Standrohres am Zählerstand

Zustand des Standrohres ☐ in Ordnung (unter Vorbehalt, bis die abschließende Funktionsprüfung durchgeführt wurde)
☐ beschädigt

Bemerkungen:

Ort der Rückgabe, Datum

Unterschrift AggerEnergie GmbH

05/2020